

1.



2.



3.



För att tätta slangänden behövs endast en rulle tejp. Tätning **skall** alltid göras då slangänden lämnas öppen i schaktet, vid utdragning/installation och vid avlämning tomtgräns.

Vik slangänden 10cm in, vik den några gånger fram och tillbaka så det blir ett tydligt veck på slangen.

Tejpa sedan samman slangen enligt bilden ovan.